

**IMPORTANTE. CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE.
¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD!**

- Retire todos los embalajes antes de utilizar el producto.
- Colóquelo sobre un suelo plano y seguro.
- Alejar la estructura de agentes abrasivos, como arena o piedras.
- Alrededor del juego no coloque radiadores incandescentes, estufas de gas, fuentes de calor y fuegos abiertos.
- No utilizar el juego cuando cualquier parte esté rota, rasgada o perdida.
- No someter la estructura a golpes, arrastres o tratos inadecuados, así como darle un uso para el que no fue diseñada.
- No sumergir ninguna de sus partes en agua.
- En caso de requerir un mantenimiento, no usar nunca ningún producto, sintético o tóxico para los usuarios. Ante cualquier duda, consultar con el fabricante.
- AVISO: Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses
- Debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Con la humedad, la madera puede sufrir variaciones. Así pues es indispensable que usted inspeccione regularmente las partes afectadas
- NO PERMITA que los niños jueguen con este producto, hasta que esté totalmente montado por un adulto.
- ADVERTENCIA: Juegos de uso particular. No destinado para un uso en lugares públicos.
- ADVERTENCIA: No dejar al niño desatendido.



MANTENIMIENTO

- Si has adquirido un artículo de madera debes saber que ésta es un material vivo. El grado de humedad y los cambios de temperatura pueden provocar ligeros desajustes debido a la dilatación y contracción de la madera. Incluso a veces puede llegar a la formación de grietas.
- Para una adecuada y larga duración se recomienda dar un mínimo de 1 capa al año con LASUR. El Lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto". No usar nunca ningún producto que cierre el poro de la madera, tales como barnices.
- Periódicamente examina y haz mantenimiento de las partes principales del juego. Revisa por si hay grietas, roturas, partes sueltas, piezas faltantes, bordes cortantes, etc. Si no realizas estas revisiones de manera regular el juego podría ser un peligro.
- Si el juego adquirido dispone de anclajes de unión, también tienes que revisarlos periódicamente.
- Si el producto que has adquirido dispone de mecanismos; comprueba el ajuste de todas las tuercas y tornillos y apriétalos cuanto necesite. Igualmente, reemplaza las piezas defectuosas.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



MESA Y BALANZAS

REF. 1.6403

+3
AÑOS



www.hermex.es

Fijaciones y herramientas necesarias

1 x destornillador; 4 tornillos de 80mm, 8 tornillos de 100mm y 12 tornillos de 60mm

1. COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN PRESENTES.
2. SELECCIONE LA POSICIÓN ADECUADA EN PLANO, A NIVEL DEL SUELO Y COLOQUE LA MESA DEL REVÉS BOCA ABAJO.
Por favor, vea la foto a continuación.




3. COLOQUE LAS PATAS EN LAS ESQUINAS COMO SE MUESTRA, Y FIJAR EN LA POSICIÓN A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS PRETALADRADOS MARCADOS, UTILIZANDO 1 TORNILLO DE 80MM EN EL BORDE EXTERIOR, Y 1 TORNILLO DE 60MM EN EL INTERIOR. Por favor, vea las fotos a continuación



4. REPETIR EL PASO ANTERIOR N° 3 PARA LAS OTRAS 3 PATAS.
Por favor, vea la foto a continuación



5. GIRE LA MESA. COLOQUE EL ESTANTE EN LOS ESPACIADORES PROPORCIONADOS. FIJAR A LAS PATAS DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS PRETALADRADOS MARCADOS, UTILIZANDO 2 TORNILLOS DE 60MM EN CADA PATA. CUANDO COMPLETE quite los espaciadores y los puede desechar. Por favor, vea las fotos a continuación



6. COLOQUE LA SECCIÓN DE LA BALANZA EN SU SITIO Y FIJELA EN SU POSICIÓN DESDE ABAJO A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS PRETALADRADOS MARCADOS, UTILIZANDO 4 TORNILLOS DE 100MM, Y A TRAVÉS DE 3 LADOS EXTERIORES UTILIZANDO 2 TORNILLOS DE 100MM EN CADA LADO.
Por favor, vea las fotos a continuación



7. PONGA LAS CUBETAS NEGRAS Y LOS CUBOS EN SU POSICIÓN.
Por favor, vea las fotos a continuación

